

## ZEG DESIGNBELÄGE – FUSSBODENHEIZUNG VERLEGEHINWEIS



### Für eine einwandfreie Nutzung sind folgende Bedingungen zu beachten:

#### Verlegung auf Fußbodenheizungen

Die SPC-Designbeläge sind für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen freigegeben und bieten auch bei temperierten Böden höchsten Komfort.

#### Oberflächentemperatur

Max. 27 °C (gemessen an der Belagsoberfläche)

#### Geeignete Systeme

Warmwasser-Fußbodenheizungen nach DIN EN 1264; elektrische Flächenheizungen nur, wenn diese über eine automatische Temperaturregelung mit Begrenzung auf 27 °C verfügen

#### Aufheiz- und Abkühlphasen

Langsam und stufenweise (max. 5 °C pro Tag), um Materialspannungen zu vermeiden

#### Estrichvorbereitung

Der Estrich muss fachgerecht nach dem Aufheizprotokoll ausgetrocknet und geprüft sein (CM-Messung gemäß geltenden Normen).

#### Verlegehinweis

Bei Klickverlegung muss die Heizungsanlage während der Montage auf eine angenehme Arbeitstemperatur eingestellt werden (nicht auf Höchstleistung).

Die Einhaltung dieser Vorgaben stellt sicher, dass der SPC-Boden seine Formstabilität und Optik langfristig beibehält.