



## Technische Daten

NatureStyle Farben:	hellgrün, mittelgrün, dunkelgrün
Außenmaß:	38x58 cm, randlos = Seiten ohne Moos beplankt
Höhe:	ca. 5-5,5 cm
Gewicht (ohne Verpackung):	ca. 1,5 kg
Begrünungs-Typ:	100% Islandmoos
Träger:	Teppich
Aufhängung:	keine vorgesehene, in einfacher Selbstmontage mit Schrauben oder Montagekleber
Verpackung:	einzel verpackt im Karton



## Produktbeschreibung

Der Moosteppich NatureStyle besteht aus präparierten und gefärbten Islandmoosflocken, die auf einen Teppich geklebt sind. NatureStyle ist randlos, also an den Seiten nicht mit Moos beplankt, sodass der Teppich seitlich sichtbar ist.

Der Teppich mit den Islandmoosflocken ist flexibel und damit z.B. auch an Säulen oder Rundungen einsetzbar. Der Moosteppich NatureStyle kann mit einem Cuttermesser oder Schere in die gewünschte Größe geschnitten werden.

## Besondere Eigenschaften

- 5 Jahre Frischegarantie
- Lichtechte, kosmetische Farben
- UV-Stabil
- Feuchtigkeitsregulierend
- Pflegefrei
- Haptische sowie visuelle Eigenschaften
- Einzigartige Präparation aus natürlichen Bestandteilen/Inhaltsstoffen
- Unendlich erweiterbar
- Schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

## Material

- Natürliches Islandmoos
- Präparation
- Farbe
- Leim
- Teppich

## Montage

Die flexiblen Moosteppiche lassen sich problemlos zuschneiden und auf der gewünschten Fläche anbringen. Die Anbringung kann mit einem Montagekleber rückseitig oder mit Schrauben (von vorne durch das Moos) erfolgen. Durch die Flexibilität passt sich der Teppich dem Untergrund an.

Beim aneinander reihen der Moosteppiche ist es wichtig die Moosflocken z.B. mit Hilfe eines Malerrakel zur Seite zu halten, damit die Moosflocken beim aneinander schieben der Teppichträger nicht eingeklemmt werden. Nach dem Zusammenschieben der Moosteppiche die Moosflocken an den Stößen noch etwas ineinanderschieben, damit keine Rasterstruktur zu sehen ist.

## Hinweise zum Produkt

- Die Moosteppiche nicht gießen. Pflegefrei!
- Je nach Raumbedingungen kann das Moos bei Berührung Farbe abgeben. Bei Montage sollten daher Handschuhe getragen werden. Dies verliert sich i.d.R. nach ca. 4-8 Wochen.
- Bitte bringen Sie die Moosteppiche nicht direkt in der Nähe eines offenen Feuers, Kamin, Heizung oder ähnlichen Hitzequellen an.
- Bei extrem niedriger Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum kann es zu Aushärtung der Moosflocken kommen. Steigt die Luftfeuchtigkeit, dann nimmt das Moos diese auf und wird wieder weich und frisch.
- Die Farbe ist lichtecht, das bedeutet, dass auch bei einer starken Sonneneinstrahlung die Farbe jahrelang ihre Frische behält.
- Nicht zum Verzehr geeignet.
- Nicht für den Außenbereich geeignet.